


Como medir a
malha e o fio?



Arame	Espessura
18	1,24mm
16	1,65 mm
14	2,10 mm
12	2,76 mm
10	3,40 mm
8	4,19mm

Número de fio: 10		
Malha: 40 mm	Malha: 60 mm	Malha: 80 mm
Malha: 50 mm	Malha: 70 mm	Malha: 100 mm

Número de fio: 12			
Malha: 20 mm	Malha: 40 mm	Malha: 60 mm	Malha: 80 mm
Malha: 30 mm	Malha: 50 mm	Malha: 70 mm	Malha: 100mm

Número de fio: 14		
Malha: 15 mm	Malha: 40 mm	Malha: 70 mm
Malha: 20 mm	Malha: 50 mm	Malha: 80 mm
Malha: 30 mm	Malha: 60 mm	Malha: 100 mm

Número de fio: 16		
Malha: 15 mm	Malha: 40 mm	Malha: 70 mm
Malha: 20 mm	Malha: 50 mm	
Malha: 30 mm	Malha: 60 mm	

Número de fio: 18	
Malha: 15 mm	Malha: 20 mm